



Manual: Electric Manicure Pen 5-in-1

- 1) Unscrew the upper part in the direction of the arrow, insert 2x AA 1.5 V batteries, and pay attention to the correct polarity.
- 2) Screw in so that the two marked lines are below each other.
- 3) Insert the attachment into the tool and switch it on by holding down the button.
- 4) To replace, pull out the attachment and insert another one.
- 5) Diamond Cone – removes dead skin and calluses.
- 6) Grinding Cone – smooths rough, thick and wavy nails.
- 7) Small Grinding Cone – for cuticles and corners.
- 8) Felt Cone – to polish and buff.
- 9) Emery Head – to shape, sculpt and trim.



Návod: Elektrická manikúra 5v1

- 1) Odšroubujte vrchní díl ve směru šipky a vložte 2x AA 1,5V baterie, dbejte na správnou polaritu.
- 2) Zašroubujte tak, aby byly obě vyznačené čárky pod sebou.
- 3) Nasaďte nástavec na pilník a spusťte podržením tlačítka.
- 4) Pro výměnu tahem nástavec vyjměte a nasaďte jiný.
- 5) Diamantový kužel odstraňuje mrtvou pokožku a mozoly.
- 6) Velký brousící kužel vyrovnává a vyhlazuje hrubé a zvlněné nehty.
- 7) Malý brousící kužel vyrovnává a vyhlazuje hrubé a zvlněné nehty.
- 8) Leštící nástavec je pro lesk nehtů.
- 9) Nástavec Emery Head pro zkrácení a tvarování nehtů.



Návod: Elektrická manikúra 5v1

- 1) Odšróbujte vrchný diel v smere šípky a vložte 2x AA 1,5V batérie.
- 2) Dbajte na správnu polaritu.
- 3) Zašróbujte ťa, aby boli obe vyznačené čiarky pod sebou.
- 4) Nasaďte nástavec na pilník a spusťte podržaním tlačidla.
- 5) Na výmenu ťahom nástavec vymeňte a nasaďte iný.
- 6) Diamantový kužel odstraňuje mŕtvu pokožku a mozole.
- 7) Malý a veľký brúsiaci kužel vyrovnáva a vyhladzuje hrubé a zvlnené nechty.
- 8) Leštiaci nástavec je pre lesk nechtov.
- 9) Nástavec Emery Head na skrátenie a tvarovanie nechtov.



Instrukcja obsługi: Elektryczny zestaw do manicure 5w1

- 1) Odkręć górną część frezarki w kierunku strzałki i włóż 2x baterie AA 1,5V.
- 2) Przestrzegaj prawidłowej polaryzacji.
- 3) Zakręć ponownie tak, aby dwie zaznaczone kreski znajdowały się pod sobą.
- 4) Załóż wybraną końcówkę na frezarkę i włącz, przytrzymując przycisk.
- 5) Aby wymienić końcówkę, wyciągnij jedną i włóż kolejną.
- 6) Stożek diamentowy usuwa martwy naskórek i modzele.
- 7) Mały i duży stożek szlifierski wyrównuje i wygładza szorstkie i pofalowane paznokcie.
- 8) Końcówka do polerowania zapewni paznokciom piękny i gładki wygląd.
- 9) Nasadka Emery Head służy do skracania i modelowania paznokci.



Használati útmutató: Elektromos manikűrkészlet 5v1

- 1) Csavarja le a fedőt a nyíl irányába, és helyezzen be 2x AA 1,5V-os elemet.
- 2) Ügyeljen az elemek helyes pozíciójára.
- 3) Csavarja vissza a fedőt úgy, hogy a két jelölővonal egymás alatt helyezkedjen el.
- 4) Helyezzen egy fejet a reszelőre, majd indítsa be a gomb lenyomva tartásával.
- 5) Az cseréhez húzza meg fejet, távolítsa el, és helyezzen rá egy másikat.
- 6) A gyémánt kúp eltávolítja ez elhalt bőrt és a bőrkeményedést.
- 7) A kis és a nagy csiszolókúp kiegyenlíti, valamint kisimítja az érdes és hullámos körmöket.
- 8) A polírozó fej visszaadja a körmök fényes csillogását.
- 9) Az Emery Head fej tökéletes a körmök rövidítéséhez és formázásához.



Instrucțiuni: Peniță electrică pentru manichiură 5-in-1

- 1) Deșurubați partea superioară în direcția săgeții, introduceți 2 baterii AA de 1,5 V și aveți grijă la polaritatea corectă.
- 2) Înșurubați astfel încât cele două linii marcate să fie una sub cealaltă.
- 3) Introduceți atașamentul în unelte și porniți-l apăsând butonul.
- 4) Pentru a înlocui atașamentul, scoateți-l și introduceți un altul.
- 5) Con conic cu diamant - îndepărtează pielea moartă și calozitățile.
- 6) Con conic pentru șlefuire - netezește unghiile aspre, groase și ondulate.
- 7) Con conic mic - pentru cuticule și colțuri.
- 8) Con de fetru - pentru lustruire și polizare.
- 9) Cap de smirghel - pentru modelare, sculptare și tăiere.