

## Manual: Stativ 3 in 1

- 1) Set the telescopic rod to the required height and insert the phone.
- 2) To use a tripod, lift the holder with the remote control and unfold its legs.
- 3) Loosen the screw at the bottom and set the wheel so that the leg do not come back and tighten the screw.
- 4) To replace the battery in the controller, open the cover on the back of the controller.
- 5) Insert 1x 2032 3V battery and close the cover.
- 6) The control can be pulled out of the rod when using a tripod.
- 7) The tripod must be connected to the phone via Bluetooth.

## Návod: Selfie tyč se stativem

- 1) Vysuňte teleskopickou tyč do požadované výšky a vložte telefon.
- 2) Pro použití stativu povysuňte držák s dálkovým ovladačem a rozložte nohy.
- 3) Ve spodní části povolte šroubek a otočte kolečkem tak, aby se nohy nevraceli zpět a šroubek utáhněte.
- 4) Pro výměnu baterie v ovladači otevřete kryt na zadní straně ovladače.
- 5) Vložte 1x2032 3V baterii a kryt uzavřete.
- 6) Ovladač je možné v případě použití stativu z tyče vysunout.
- 7) Stativ je nutné připojit k telefonu pomocí bluetooth.

## Instrukcja: Selfie stick ze statywem

- 1) Wysuń drążek teleskopowy do wymaganej wysokości i włożyć telefon.
- 2) Aby użyć statywu, podnieś uchwyt za pomocą pilota i rozłożź nogi.
- 3) Poluzuj śrubę na dole i obróć koło tak, aby nóżki się nie cofnęły i dokręć śrubę.
- 4) Aby wymienić baterię w kontrolerze, otwórz pokrywę z tyłu kontrolera.
- 5) Włożyć baterię 1x2032 3V i zamknij pokrywę.
- 6) Kontroler można wyciągnąć z drążka podczas korzystania ze statywu.
- 7) Stary musi być połączony do telefonu przez bluetooth.

## Használati útmutató: Selfie bot állvánnyal

- 1) Húzza szét a teleszkópos rudat, állítsa a kívánt magasságba, és helyezze rá a telefont.
- 2) Az állvány használatához húzza ki a távirányítós tartót, és hajtsa szét a lábakat.
- 3) Lazítsa meg az állvány alján lévő csavart, és forgassa el a kereket úgy, hogy a lábak ne csússzanak vissza, majd húzza meg a csavart.
- 4) A távirányító elemeinek cseréjéhez nyissa ki a távirányító hátoldalán lévő fedőlapot.
- 5) Helyezzen be 1x2032 3 V-os elemet, és zárja vissza a lapot.
- 6) Állvány használata esetén a vezérlő levehető a rúdról.
- 7) Az állványt bluetooth-on keresztül kell csatlakoztatni a telefonhoz.



## Instructiuni: Baston selfie cu trepied

- 1) Reglați bara telescopică la înălțimea dorită și introduceți telefonul.
- 2) Pentru a utiliza trepiedul, ridicați suportul cu telecomanda și desfășurați picioarele acestuia.
- 3) Lăsați șurubul de la baza trepiedului și setați roata astfel încât picioarele să nu se retragă înapoi, apoi strângeți șurubul.
- 4) Pentru a înlocui bateria din telecomandă, deschideți capacul de pe spatele telecomenții.
- 5) Introduceți o baterie de 1x 2032 3V și închideți capacul.
- 6) Telecomanda poate fi scosă din băt atunci când utilizați trepiedul.
- 7) Trepiedul trebuie conectat la telefon prin Bluetooth.