

## Manual: Bag for Quick Laundry Removal from Washing Machine

**Instructions:** Place the product inside the washing machine and rotate the drum so that the washed laundry gathers in the bag. This way, it can be carried easily.

## Návod: Vak pro rychlé vyndání prádla z pračky

**Návod:** Vložte produkt do pračky a zatočte bubnem tak, aby se Vám vyprané prádlo nahromadilo na vaku. Takto lze přenášet.

## Instrukcja: Worek do szybkiego

### wyjmowania prania z pralki

**Instrukcje:** Włóż produkt do pralki i obróć bębniem tak, aby wyprane pranie zebrało się w worku. W ten sposób można je łatwo przenieść.

## Használati útmutató: Zsák a mosógépből való gyors ruhakivételhez

**Használati utasítás:** Helyezze a terméket a mosógépbe, és forgassa el a dobot úgy, hogy a kimosott ruhák a zsákban gyűljenek össze. Így könnyen szállíthatók.

## Instrucțiuni: Sac pentru scoaterea rapidă a rufelor din mașina de spălat

**Instrucțiuni:** Introduceți produsul în mașina de spălat și rotiți tamburul astfel încât rufele spălate să se adune în sac. Astfel, pot fi transportate ușor.