

Instructions: Knife and scissors sharpener

Instructions: Place the sharpener against the blade of the knife or scissors and gently slide it along the entire length several times. Use light pressure and repeat as needed.

Návod: Brousek na nože a nůžky

Návod: Přiložte brousek k ostří nože nebo nůžek a několikrát jemně přejedte po celé délce ostří. Používejte lehký tlak a postup opakujte dle potřeby

Instrukcja: Ostrzałka do noży i nożyczek

Instrukcje: Przyłóż ostrzałkę do ostrza noża lub nożyczek i kilkakrotnie delikatnie przeciągnij po całej długości ostrza. Używaj lekkiego nacisku i powtarzaj w razie potrzeby.

Használati útmutató: Kés- és ollóélező

Használati utasítás: Helyezze az élezőt a kés vagy olló pengéjéhez, és többször finoman húzza végig a teljes hosszán. Használjon enyhe nyomást, és ismételje meg szükség szerint.

Instrucțiuni: Ascuțitor pentru cuțite și foarfece

Instrucțiuni: Așezați ascuțitorul pe lama cuțitului sau a foarfecii și glisați-l ușor de-a lungul întregii lungimi de mai multe ori. Aplicați o presiune ușoară și repetați după necesitate.

Návod: Brúska na nože a nožnice

Návod: Priložte brúsku k ostriu noža alebo nožníc a niekoľkokrát jemne prejdite po celej dĺžke ostria. Používajte mierny tlak a postup opakujte podľa potreby.