

Instructions: Universal mop head with an adjustable handle

Instructions: Connect all parts by screwing them together. Pull the handle to open. Place a cloth (or disposable wipe) on a flat surface. Attach the head and press down – the cloth will automatically be secured. Use for both wet and dry cleaning.

Návod: Univerzální nástavec na hadr s nastavitelnou násadou

Návod: Spojte všechny části šroubováním. Zatáhněte za rukojeť pro rozevření. Položte hadr (nebo jednorázovou utěrku) na rovnou plochu. Přiložte hlavici a zatlačte dolů – hadr se automaticky zachytí. Používejte pro mokré i suché čištění.

Instrukcja: Uniwersalna końcówka do mopa z regulowanym trzonkiem

Instrukcje: Połącz wszystkie części, skręcając je. Pociągnij za rączkę, aby otworzyć. Połóż ściereczkę (lub jednorazową chusteczkę) na płaskiej powierzchni. Przyłóż głowicę i dociśnij – ściereczka zostanie automatycznie zamocowana. Używaj do czyszczenia na mokro i na sucho.

Használati útmutató: Univerzális felmosófej állítható nyéllel

Használati utasítás: Csavarozással rögzítse az összes alkatrészt. Húzza meg a fogantyút a kinyitáshoz. Helyezzen egy kendőt (vagy eldobható törülőkendőt) egy sík felületre. Illessze rá a fejet és nyomja le – a kendő automatikusan rögzül. Használható nedves és száraz tisztításhoz is.

Instrucțiuni: Adaptor universal pentru cârpă cu mâner reglabil

Instrucțiuni: Asamblați toate piesele prin înșurubare. Trageți de mâner pentru deschidere. Așezați o lavetă (sau un șervețel de unică folosință) pe o suprafață plană. Atașați capul și apăsați în jos – laveta se va fixa automat. Utilizați pentru curățare umedă și uscată.



Návod: Univerzálny nadstavec na handru s nastaviteľnou násadou

Návod: Spojte všetky časti skrutkovaním. Potiahnite rukoväť pre otvorenie. Položte handru (alebo jednorazovú utierku) na rovnú plochu. Priložte hlavicu a zatlačte nadol – handra sa automaticky zachytí. Používajte na mokré aj suché čistenie.