Magnetic phone holder with suction cup

Instructions: Attach the holder to a flat, clean, and smooth surface and secure it firmly by turning the knob in the “TIGHT” direction. To release, turn it in the “OPEN” direction. Place the phone onto the magnet. If your phone does not support magnetic attachment, stick the included magnetic ring onto it.

Adhesive dashboard pad: Choose a flat spot. Clean and dry the dashboard surface. Remove the protective film from the bottom of the pad. Stick the pad onto the chosen spot and press firmly. For maximum adhesion, leave the pad without load for at least 12–24 hours.

Warning

- Contains strong magnets and a magnetic ring. Not a toy – keep out of reach of children. Swallowing a magnet is life-threatening for adults too; seek medical help immediately, even if there are no symptoms at first.
- If you have a pacemaker, defibrillator, insulin pump, hearing aid or another medical device, consult your doctor and keep the magnets at least 15 cm away from it.
- The magnets can damage payment and hotel cards, mechanical watches and data carriers, and can affect the compass in your phone. Do not leave the ring between the phone and a wireless charger.
- In a vehicle, mount the holder clear of your view of the road, of the airbag deployment area and of the controls; never on an airbag cover.
- Check the holder and the phone before every journey – a loose holder or phone is dangerous in a collision. Do not handle the phone while driving.
- Use only on a smooth, rigid, clean and dry surface. Do not use in extreme temperatures or high humidity; remove the holder from a vehicle parked in the sun.
- Intended for mobile phones; do not attach tablets. Take care not to pinch your fingers when folding.
- Do not use the product if it is damaged.

Maintenance: If dirty, rinse the suction cup with warm water and let it air dry.

Magnetický držák na mobil s přísavkou

Návod: Připevněte držák na rovný, čistý a hladký povrch a otočením kolečka ve směru „TIGHT“ jej pevně zajistěte. Pro uvolnění otočte ve směru „OPEN“. Telefon přiložte k magnetu. Pokud telefon nepodporuje magnetické uchycení, nalepte na něj přiložený magnetický kroužek.

Lepicí podložka na palubní desku: Vyberte rovné místo. Očistěte a osušte povrch palubní desky. Odstraňte ochrannou fólii ze spodní strany podložky. Přilepte podložku na zvolené místo a pevně přitlačte. Pro dosažení maximální přilnavosti nechte podložku bez zatížení alespoň 12–24 hodin.

Upozornění

- Obsahuje silné magnety a magnetický kroužek. Není to hračka – uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí magnetu je život ohrožující i pro dospělého; okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, i když se potíže neprojeví hned.
- Máte-li kardiostimulátor, defibrilátor, inzulinovou pumpu, naslouchátko nebo jiný zdravotnický prostředek, poraďte se s lékařem a udržujte od něj magnety nejméně 15 cm.
- Magnety mohou poškodit platební a hotelové karty, mechanické hodinky a paměťová média a ovlivnit kompas v telefonu. Kroužek nenechávejte mezi telefonem a bezdrátovou nabíječkou.
- Ve vozidle umístěte držák mimo výhled na vozovku, mimo prostor rozvinutí airbagů a mimo ovládací prvky; nikdy na kryt airbagu.
- Před každou jízdou zkontrolujte uchycení držáku i telefonu – uvolněný držák nebo telefon je při nárazu nebezpečný. Za jízdy s telefonem nemanipulujte.
- Používejte pouze na hladkém, pevném, čistém a suchém povrchu. Nepoužívejte při extrémních teplotách ani ve vlhku; z auta zaparkovaného na slunci držák vyjměte.
- Určeno pro mobilní telefony, nezavěšujte tablety. Při skládání pozor na skřípnutí prstů.
- Poškozený výrobek nepoužívejte.

Údržba: V případě znečištění přísavku opláchněte teplou vodou a nechte volně uschnout.

Magnetický držiak na mobil s prísavkou

Návod: Pripevnite držiak na rovný, čistý a hladký povrch a otočením kolieska v smere „TIGHT“ ho pevne zaistite. Pre uvoľnenie otočte v smere „OPEN“. Telefón priložte k magnetu. Ak telefón nepodporuje magnetické uchytenie, nalepte naň priložený magnetický krúžok.

Lepiaca podložka na palubnú dosku: Vyberte rovné miesto. Očistite a osušte povrch palubnej dosky. Odstráňte ochrannú fóliu zo spodnej strany podložky. Prilepte podložku na zvolené miesto a pevne pritlačte. Pre dosiahnutie maximálnej priľnavosti nechajte podložku bez zaťaženia aspoň 12–24 hodín.

Upozornenie

- Obsahuje silné magnety a magnetický krúžok. Nie je to hračka – uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltnutie magnetu je život ohrozujúce aj pre dospelého; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, aj keď sa ťažkosti neprejavia hneď.
- Ak máte kardiostimulátor, defibrilátor, inzulínovú pumpu, načúvací prístroj alebo iný zdravotnícky prostriedok, poraďte sa s lekárom a udržiavajte od neho magnety najmenej 15 cm.
- Magnety môžu poškodiť platobné a hotelové karty, mechanické hodinky a pamäťové médiá a ovplyvniť kompas v telefóne. Krúžok nenechávajte medzi telefónom a bezdrôtovou nabíjačkou.
- Vo vozidle umiestnite držiak mimo výhľadu na vozovku, mimo priestoru rozvinutia airbagov a mimo ovládacích prvkov; nikdy na kryt airbagu.

- Pred každou jazdou skontrolujte uchytenie držiaka aj telefónu – uvoľnený držiak alebo telefón je pri náraze nebezpečný. Počas jazdy s telefónom nemanipulujte.
- Používajte len na hladkom, pevnom, čistom a suchom povrchu. Nepoužívajte pri extrémnych teplotách ani vo vlhku; z auta zaparkovaného na slnku držiak vyberte.
- Určené pre mobilné telefóny, nezavesujte tablety. Pri skladaní pozor na pricviknutie prstov.
- Poškodený výrobok nepoužívajte.

Údržba: V prípade znečistenia prísavku opláchnite teplou vodou a nechajte voľne vyschnúť.

Magnetyczny uchwyt na telefon z przyssawką

Instrukcja: Przymocuj uchwyt do płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni i dokręć go, obracając pokrętło w kierunku „TIGHT”. Aby zwolnić, obróć w kierunku „OPEN”. Przyłóż telefon do magnesu. Jeśli telefon nie obsługuje mocowania magnetycznego, przyklej do niego dołączony pierścień magnetyczny.

Podkładka klejąca na deskę rozdzielczą: Wybierz płaskie miejsce. Oczyść i osusz powierzchnię deski rozdzielczej. Usuń folię ochronną z dolnej strony podkładki. Przyklej podkładkę w wybranym miejscu i mocno dociśnij. Aby uzyskać maksymalną przyczepność, pozostaw podkładkę bez obciążenia przez co najmniej 12–24 godziny.

Ostrzeżenie

- Zawiera silne magnesy i pierścień magnetyczny. To nie jest zabawka – przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie magnesu zagraża życiu także u dorosłych; natychmiast zgłoś się po pomoc lekarską, nawet jeśli objawy nie wystąpią od razu.
- Osoby z rozrusznikiem serca, defibrylatorem, pompą insulinową, aparatem słuchowym lub innym wyrobem medycznym powinny skonsultować się z lekarzem i zachować odległość co najmniej 15 cm od magnesów.
- Magnesy mogą uszkodzić karty płatnicze i hotelowe, zegarki mechaniczne i nośniki danych oraz zakłócić kompas w telefonie. Nie pozostawiaj pierścienia między telefonem a ładowarką bezprzewodową.
- W pojeździe zamocuj uchwyt poza polem widzenia drogi, poza strefą rozwijania poduszek powietrznych i poza elementami sterowania; nigdy na osłonie poduszki powietrznej.
- Przed każdą jazdą sprawdź mocowanie uchwytu i telefonu – luźny uchwyt lub telefon jest niebezpieczny przy zderzeniu. Nie obsługuj telefonu podczas jazdy.
- Używaj tylko na gładkiej, twardej, czystej i suchej powierzchni. Nie używaj w ekstremalnych temperaturach ani przy wysokiej wilgotności; wyjmij uchwyt z pojazdu zaparkowanego w słońcu.
- Przeznaczony do telefonów komórkowych, nie zawieszaj tabletów. Przy składaniu uważaj na przytrzaśnięcie palców.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

Konserwacja: W razie zabrudzenia opłucz przyssawkę ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

Mágneses telefontartó tapadókoronggal

Használati útmutató: Rögzítse a tartót sima, tiszta és egyenletes felületre, majd a „TIGHT” irányba forgatva a tekerőt, szorosan rögzítse. Az oldáshoz forgassa a „OPEN” irányba. Helyezze a telefont a mágneshez. Ha a telefon nem támogatja a mágneses rögzítést, ragassza rá a mellékelt mágneses gyűrűt.

Műszerfalra ragasztható alátét: Válasszon egy sima felületet. Tisztítsa meg és szárítsa meg a műszerfal felületét. Távolítsa el a védőfóliát az alátét aljáról. Ragassza fel az alátétet a kiválasztott helyre, és erősen nyomja rá. A maximális tapadás érdekében hagyja az alátétet terhelés nélkül legalább 12–24 órán át.

Figyelmeztetés

- Erős mágneseket és mágnesgyűrűt tartalmaz. Nem játék – gyermekektől elzárva tartandó. A mágnes lenyelése felnőttek számára is életveszélyes; azonnal forduljon orvoshoz, akkor is, ha a panaszok nem jelentkeznek azonnal.
- Ha Ön szívritmus-szabályozóval, defibrillátorral, inzulinpumpával, hallókészülékkel vagy más orvostechnikai eszközzel él, egyeztessen orvosával, és tartsa a mágneseket legalább 15 cm távolságra attól.
- A mágnesek károsíthatják a bank- és szállodakártyákat, a mechanikus órákat és az adathordozókat, és befolyásolhatják a telefon iránytűjét. Ne hagyja a gyűrűt a telefon és a vezeték nélküli töltő között.
- A járműben a tartót az úttestre való kilátáson kívül, a légzsákok nyílási terén és a kezelőszerveken kívül helyezze el; soha ne a légzsák burkolatára.
- Minden indulás előtt ellenőrizze a tartó és a telefon rögzítését – a kilazult tartó vagy telefon ütközéskor veszélyes. Vezetés közben ne kezelje a telefont.
- Csak sima, szilárd, tiszta és száraz felületen használja. Ne használja szélsőséges hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett; a napon parkoló járműből vegye ki a tartót.
- Mobiltelefonokhoz készült, ne helyezzen rá táblagépet. Összecsukáskor ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujját.
- Sérült terméket ne használjon.

Karbantartás: Szennyeződés esetén öblítse le a tapadókorongot meleg vízzel, és hagyja megszáradni.

Suport magnetic pentru telefon cu ventuză

Instrucțiuni: Atașați suportul pe o suprafață plană, curată și netedă și fixați-l ferm rotind rotița în direcția „TIGHT”. Pentru eliberare, rotiți în direcția „OPEN”. Așezați telefonul pe magnet. Dacă telefonul nu suportă prinderea magnetică, lipiți pe el inelul magnetic inclus.

Pad adeziv pentru bord: Alegeți un loc plan. Curățați și uscați suprafața bordului. Îndepărtați folia de protecție de pe partea inferioară a pad-ului. Lipiți pad-ul în locul ales și apăsați ferm. Pentru aderență maximă, lăsați pad-ul fără sarcină cel puțin 12–24 de ore.

Atenționare

- Conține magneți puternici și un inel magnetic. Nu este o jucărie – a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Înghițirea unui magnet pune viața în pericol și la adulți; solicitați imediat asistență medicală, chiar dacă simptomele nu apar imediat.
- Dacă aveți stimulator cardiac, defibrilator, pompă de insulină, aparat auditiv sau alt dispozitiv medical, consultați medicul și păstrați magneții la cel puțin 15 cm de acesta.
- Magneții pot deteriora cardurile bancare și de hotel, ceasurile mecanice și suporturile de date și pot influența busola din telefon. Nu lăsați inelul între telefon și încărcătorul wireless.
- În autovehicul montați suportul în afara câmpului vizual spre drum, în afara zonei de deschidere a airbagurilor și a comenzilor; niciodată pe capacul airbagului.
- Înainte de fiecare deplasare verificați fixarea suportului și a telefonului – un suport sau telefon desprins este periculos la impact. Nu manipulați telefonul în timpul condusului.
- Utilizați doar pe suprafețe netede, rigide, curate și uscate. Nu utilizați la temperaturi extreme sau umiditate ridicată; scoateți suportul din autovehiculul parcat la soare.
- Destinat telefoanelor mobile, nu atârnați tablete. La pliere aveți grijă să nu vă prindeți degetele.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat.

Întreținere: În caz de murdărire, clătiți ventuza cu apă caldă și lăsați-o să se usuce natural.

Model: K007 · Vyrobeno v Číně / Made in China
Výrobce / Manufacturer: Hongle Trading Co., Ltd., No. 121, Xuefu Road, Nanshan, Guangzhou, China, Tel.: +86 138 0233 8185
Dovozce / Importer: 4Leaders, s.r.o., Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, Czech Republic, info@4leaders.cz